

Liste Des Pièces Détachées

Article ~ 71001, 72620, 72553

Légende	Référence	Description
1	44455-2	Panneau de commande
2	17012-1	Bouton, sélecteur
3	17074-1	Thermostat, capillaire court
4	1755901-1	Voyant, bleu, modèles 120 V
5	17489-1	Compartiment, sans trou de vidange
7	17508-1	Étiquette, commande
8	17076-3	Vis, M4 x 8 mm
9	44204-1	Élément chauffant, 120 V, 700 W
9	44206-1	Élément chauffant, 220 V/240 V, 760 W
10	17018-3	Vis, 8-32 x 1/2"
12	17868-1	Joint d'élément chauffant en forme de D
13	17023-1	Cordon 6' (1.8 m), 120 V, 10 A, fiche 5-15p
13	17249-1	Cordon 6' (1.8 m), 220/240 V, fiche Schuko
14	17024-3	Réducteur de tension
15	17650-1	Autocollant, serrage à la main
16	17950-1	Thermostat, régulation
17	17020-3	Vis, #6-32 x 1/2"
18	17014-3	Vis, #10-32 x 5/8"
20	17928-1	Support de thermostat universel
21	25438-1	Thermostat, bas niveau d'eau (modèles 120 V)
22	17496-3	Vis, #6-32 x 1/4"
23	17019-3	Écrou #6-32, KEPS
24	17605-1	Étiquette, valeurs nominales, réchaud
	44640-2	Enveloppe, chrome satiné

Article ~ 71001, 72620, 72553

