

Lista De Repuestos

Artículo ~ 71001, 72620, 72553

Leyenda	Número de pieza	Descripción
1	44455-2	Panel, control
2	17012-1	Perilla, control
3	17074-1	Termostato, tubo capilar corto
4	1755901-1	Luz piloto, azul, modelos de 120 V
5	17489-1	Receptáculo, sin drenaje
7	17508-1	Etiqueta, control
8	17076-3	Tornillo, M4 x 8 mm
9	44204-1	Calentador, 120 V, 700 W
9	44206-1	Calentador, 220 V/240 V, 760 W
10	17018-3	Tornillo, 8-32 x 1/2"
12	17868-1	Empaquetadura en "D", calefactor
13	17023-1	Cable de 6 pies (1,8 m), 120 V, 10 A, 5-15p
13	17249-1	Cable de 6 pies (1,8 m), 220 V/240 V, Schuko
14	17024-3	Protección contra tirones
15	17650-1	Calcomanía, apriete manual
16	17950-1	Termostato regulador
17	17020-3	Tornillo, núm. 6-32 x 1/2"
18	17014-3	Tornillo, núm. 10-32 x 5/8"
20	17928-1	Soporte, termostato universal
21	25438-1	Termostato, nivel de agua bajo (modelos de 120 V)
22	17496-3	Tornillo, núm. 6-32 x 1/4"
23	17019-3	Tuerca núm. 6-32, KEPS
24	17605-1	Etiqueta, capacidad nominal, calentador de comida
	44640-2	Envoltura, cromo satinado

Artículo ~ 71001, 72620, 72553

